

# USB to UART/ RS485 (USB Converter)



- USB to UART TTL interface.
- USB to RS-485 interface (Non-Echo Mode)
- Baud rate : 300 baud ~ 3M baud
- Data formats supported
  - Data bits : 5,6,7, and 8
  - Stop bits : 1, 1.5, and 2
  - Parity : odd, even, mark, space, no parity.
- 512 byte receive/ transmit buffer
- Rev 1 제품은 2018.1.25 부터 출고됩니다.

## ▶ 제품 설명

- 본 제품으로 USB를 통한 UART 3.3V TTL(5V tolerance)통신 또는 RS-485 통신이 가능합니다.
- USB 포트를 통해 전원이 공급됩니다.
- USB 2.0 Full-speed 를 지원합니다.
- Baud Rates를 300bps ~ 3Mbps 까지 지원합니다.
- 송수신시 LED 가 점멸하여 상태 체크가 용이합니다.
- Windows 7/8/8.1/10, WinCE, Mac, Linux 에서 사용 가능합니다.
   (OS 버전별 지원 여부는 silicon Labs 홈페이지에서 참고 바랍니다.)
   <a href="https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers">https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers</a>
- 외형 크기 : 49.2mm \* 18mm \* 9.5mm (가로\*세로\*높이)
- 제품 동작 온도 :-30℃ ~ 85℃

### ▶ 회로도(Rev1은 485 통신칩이 5V 용으로 변경됐습니다.)

※ 만약 485 통신 라인에 종단 저항이 필요한 경우 R9 에 120옴을 연결하면 됩니다. ※ 5V의 전원(J2, J3)을 외부 장치 전원 공급용으로 사용하실 경우 허용전류는 최대 300mA 입니다.



쇼핑몰 : http://www.diwellshop.com





USB to UART/ RS485

(USB Converter)

### 드라이버 설치 방법

- USB Converter 와 USB Cable(별도구매)을 이용해 PC와 연결합니다.
- 드라이버는 아래의 링크에서 다운받으시기 바랍니다. 윈도우 10이하 환경일 경우 버전 6.X 대를 다운받으시면 됩니다. 10.X 버전은 다운받지 마십시오.
   http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
- 정상 설치가 됐다면 아래 그림처럼 COM 인식이 됩니다.
- COM 번호는 PC의 포트 상태에 따라 다르니 참고 바랍니다.

▲ 장치 관리자 파악(F) 동장(A) 보기(A) 도움막(H)	-
	Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM4) 속성
▼       ▲       TKLee         >       □       IDE ATA/ATAPI 컨트롤러         >       □       디스크 드라이브         >       □       디스플레이 어댑터         >       □       다스플레이 어댑터         >       □       다스플레이 어댑터         >       □       모니터         >       □       모니터         >       □       보니터         >       □       보니터         >       □       보니터         >       □       소프트웨어 장치         >       □       소프트웨어 장치         >       □       소프트웨어 장치         >       □       오디오 입력 및 출력         >       □       오디오 입력 및 출력         >       □       이미징 장치         >       □       인쇄 대기열         >       □       코트리터          □       코트로세서         >       □       프로세서         >       □       프로세서         >       □       프로세서         >       □       프린터	일반         포트 설정         드라이버         자세히         이벤트         전원 관리           Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM4)
	확인 취소

#### < 제어판 → 장치관리자 → 포트 >





### ▶ TTL / RS-485 스위치 조작법





### ▶ DTPA-485-3232, DTPA-UART-3232 제품과 연결 화면

본 제품과 당사의 DTPA-485-3232, DTPA-UART-3232 를 연결하여 윈도우에서 통신하는 화면입니다. 이 외에도 UART 통신, RS-485 통신하는 어떠한 제품과도 연결이 가능합니다.





(USB Converter)

### ▶ REV 1 변경에 따른 안내

 USB Conver 후면에 "REV1"(아래 그림 참고) 의 표시가 있는 제품은 Converter 내부의 485 통신 칩이 기존 3.3V에서 5V용으로 변경이 됐습니다. 만약 3.3V레벨의 485 통신칩과 통신을 해야 하 는 경우 경우에 따라 종단 저항이 필요할 수 도 있습니다. 종단 저항은 PCB 내의 R9 에 120옴 을 연결하면 됩니다.



< "REV1" 문구 확인 위치 >

• UART 사용자분들은 추가 구매시 기존과 다른 것이 없으니 그대로 사용하셔도 됩니다.



▶ 아두이노 프로 미니(Arduino Pro mini) 스케치를 통한 업로드 방법

※ 아래 설명은 아두이노 프로 미니에 스케치를 통해 업로드 하실 분만 해당되는 내용입니다. 본 제품을 통해 Arduino pro mini 에 프로그램 업로드가 가능합니다. 아래와 같은 순서대로 업로드 하시기 바랍니다.

1. 업로드할 스케치 파일을 실행합니다.

#### 2. 아두이노 환경 설정에서 자세한 출력 보이기의 "업로드" 체크하기.



3. 도구 → 보드 → Arduino Pro Mini 선택

파일 편집 스케치 도	구 도움말		
BlinkWithoutDela	자동 포맷 스케치 보관하기 인코딩 수정 & 새로 고침 시리얼 모니터	Ctrl+T Ctrl+Shift+M	
	보드: "Arduino Pro or P"	2	Boards Manager
<pre>// here is where // check to see // difference be // difference be // the LED is b // blink the LED. unsigned long currer if(currentNiilis = // save the last previousNiilis = // if the LED is if (ledState = HIG else ledState = LOW: </pre>	프로세서: "ATmega328 (SV, 1" 포트 프로그래머: "AVRISP mkll" 부트로더 굽기 entMillis = millis(): previousMillis >= interval) { time you blinked the LED ourrentMillis: off turn it on and vice-versa: LOW) +:	2 2	아두이노 AVR 보드 Arduino Yún Arduino Uno Arduino Duemilanove or Diecimila Arduino Nano Arduino Mega or Mega 2560 Arduino Mega ADK Arduino Mega ADK Arduino Esplora Arduino Mini Arduino Ethernet Arduino Fio Arduino BT LilyPad Arduino USB
			Arduino Pro or Pro Mini
			Arduino NC or older

본 사 : http://www.diwell.com



# USB to UART/ RS485

(USB Converter)

#### 4. 포트 설정 : 장치관리자의 COM 번호(본문서 2page 참고) 와 포트번호가 일치하는지 확인합니다.

파일 편집 스케치 도	구 도움말		
BlinkWithoutDela	자동 포맷 스케치 보관하기 이코티 스저 9, 씨르 그치	Ctrl+T	
	신고승 구경 쇼 제도 고점	Ctrl . Chift . M	Terral Contraction
void loop()	시니코 조니니	Cu1+Shint+W	
{	보드: "Arduino Pro or P"	>	r.
// here is where	프로세서: "ATmega328 (3.3V,"		ime.
	포트: "COM4"	3	Serial ports
// oneok to see // difference be	프로그래머: "AVRISP mkll"	3	🗸 СОМ4
// the LED is b	부트로더 굽기		

# 5. < 5V-16MHz> 제품과 연결시 설정/ 회로 연결

파일 편집 스케지 5	다구 도움말		-	
BlinkWithoutDela	자동 포맷 스케치 보관하기 인코딩 수정 & 새로 고침	Ctrl+T		
void loop()	시리얼 모니터	Ctrl+Shift+M		
{	보드: "Arduino Pro or P"		>	
// here is where	프로세서: "ATmega328 (5V, 1	l <sup>0</sup>		ATmega328 (5V, 16 MHz)
// check to see	포트			ATmega328 (3.3V, 8 MHz)
// difference ba // the LED is b	프로그래머: "AVRISP mkll" 부트로더 굽기			ATmega168 (3.3V, 16 MHZ) ATmega168 (3.3V, 8 MHZ)

< 도구 → 프로세서 → ATmega328(5V, 16MHz) 선택 >



< USB Converter 와 Arduino Pro Mini 5V 제품과의 연결 >



# USB to UART/ RS485

(USB Converter)

#### 6. <3.3V-8MHz> 제품과 연결시 설정/ 회로 연결



< 도구 → 프로세서 → ATmega328(3.3V, 8MHz) 선택 >



< USB Converter 와 Arduino Pro Mini 3.3V 제품과의 연결 >

 ※ 3.3V용은 USB Converter에서 공급이 불가하기 때문에 별도 외부 전원으로 공급하셔야 합니다.
 ※ Arduino pro mini 보드의 ATmega328 MCU는 1.8V~5.5V까지 전원 공급이 가능합니다.
 그에 따라 전압 구분 없이 5V를 연결하여 업로드는 가능합니다. 단, 보드 단독으로 연결했을 경우에만 해당합니다. 만약 3.3V의 전원을 사용하는 시스템을 구성하여 사용중인데 전원라인에 5V가 공급되면 전압 문제로 외부 디바이스에 문제가 발생할 수 있습니다. 주의 바랍니다.



# USB to UART/ RS485 (USB Converter)

7. 아두이노 pro mini 보드의 "RESET" 버튼을 손가락으로 누를 준비를 합니다. (아래 그림 빨간색 사각형)



#### 8. 컴파일된 스케치 파일을 업로드 합니다.



9. 아래 업로딩 화면에서 "Overriding Baud Rate: 57600" 문구가 뜨면 아두이노 보드의 "RESET" 버튼을 눌렀다 떼십시오. 타이밍을 놓치면 실패할 수 있습니다. 그럴 경우 8~9 과정을 반복하십시오. 버튼을 오래 누를 필요는 없습니다. 짧게 눌러주면 됩니다.





#### 10. 업로드 완료 시 아래 화면이 뜹니다.

업로드 완료	
avrdude: reading on-chip flash data:	^
Reading   ###################################	
avrdude: verifying	
avrdude: 1006 bytes of flash verified	
avrdude done. Thank you.	
	~
52 Ardu	uino Pro or Pro Mini, ATmega328 (3.3V, 8 MHz) on COM4

### Additional Information

- manufacturer : Diwell Electronics Co., Ltd. <(주)디웰전자>
- Phone : +82-70-8235-0820
- Fax : +82-31-429-0821
- Technical support : expoeb2@diwell.com, dsjeong@diwell.com

본 사 : http://www.diwell.com



# Revision History

Version	Date	Description
V1.0	2017-08-21	First version is released.
V.1.1	2018-01-24	485 통신칩 변경 (3.3V → 5V)